**BTS SIO** 

## Procédure de masterisation

**IRIS STRASBOURG** 

## Installations et configuration prévues pour les postes clients

- 1. Installation de la machine modèle sous Windows 10 Entreprise :
- Installer Windows 10 Entreprise sur une machine qui servira de modèle pour les autres postes clients.
- La machine doit être connectée au réseau de l'entreprise pour obtenir une adresse IP via le serveur DHCP.
- S'assurer que la machine peut communiquer avec les autres ordinateurs.
- Équiper cette machine d'un disque pour l'installation de Windows 10 et d'un autre disque pour stocker le fichier image.
- 2. Préparation de l'image du poste avec l'outil Sysprep en mode audit :
- Utiliser l'outil Sysprep en mode audit pour préparer l'image de la machine.
- 3. Installation des logiciels demandés :
- Installer les logiciels requis, à savoir Firefox, VLC, et l'outil de prise de main à distance VNC (Module Server).
- Vérifier le bon fonctionnement de VNC depuis une autre machine.
- 4. Configuration du poste de travail :
- Installer les pilotes d'affichage pour VirtualBox.
- Configurer les paramètres DNS.
- Définir le fond d'écran fourni.
- Paramétrer Microsoft Edge avec le site https://www.mediaschool.eu comme favori.
- Modifier la page d'accueil de Microsoft Edge pour qu'elle soit https://www.mediaschool.eu.

- 5. Installation de l'outil Windows ADK (Windows Assessment and Deployment Kit):
- Installer Windows ADK en incluant uniquement la fonctionnalité "outils de déploiement" pour générer un fichier de réponses au format XML.
- Le fichier de réponses contiendra des informations préremplies pour l'installation de Windows 10 lors du déploiement futur.
- 6. Génération du catalogue des paramètres possibles :
- Copier le fichier "install.wim" du dossier "Sources" de l'ISO de Windows 10 Entreprise natif sur le bureau de la machine modèle.
- Importer ce fichier dans l'outil de déploiement (ce fichier sera supprimé avant l'exécution de Sysprep pour éviter de surcharger l'image).
- Sélectionner les options de pré-configuration nécessaires, notamment :
  - Installation en langue française (paramètre : FR-fr).
  - Disposition du clavier en azerty (paramètre : FR-fr).
- Création automatique d'un compte administrateur appartenant au groupe Administrators.
- Configuration de la page d'accueil de Microsoft Edge : https://mediaschool.eu/
- Vérifier la validité des paramètres.
- Enregistrer le fichier de réponse XML sur la machine.
- 7. Suppression de tous les comptes utilisateurs, fichiers téléchargés et historiques inutiles de la machine.
- 8. Généralisation du master avec l'outil Sysprep :
- Inclure le fichier de réponse XML précédemment créé.
- Éteindre la machine.
- 9. Gestion des erreurs:
- Si des erreurs surviennent dues à des outils ou logiciels installés automatiquement, les supprimer.
- 10. Redémarrage de la machine sur le lecteur CD contenant l'ISO d'installation de Windows 10 Entreprise pour lancer Windows PE.
- 11. Au premier écran, accéder à la ligne de commande (Shift+F10) et utiliser l'outil DISM pour capturer le disque dur contenant le Windows généralisé.
- L'image sera sauvegardée au format .wim et enregistrée sur une partition de stockage.

## Création d'un support d'installation manuelle :

а.	Récu	pération	des	fichiers	d'installation	•
u.	11000	peration	aco	110111013	a il istattationi	

- 1. Récupérer l'intégralité des fichiers d'un disque d'installation de Windows 10 et les copier sur le disque de stockage.
- b. Suppression des fichiers inutiles:
- 1. Dans le répertoire "sources", supprimer les fichiers install.esd et install.wim s'ils existent.
- c. Placement du fichier image personnalisée:
- 1. Placer le fichier image .wim personnalisé dans le répertoire "sources" et le renommer en install.wim, remplaçant ainsi le fichier précédemment supprimé.
- d. Conversion en image ISO:
- 1. Utiliser un outil dédié pour convertir le disque de stockage en une image ISO.
- e. Création de la clé USB d'installation :
- 1. Utiliser Balena Etcher pour créer une clé USB d'installation à partir du fichier ISO.

## Déploiement automatique via Windows Server et WDS:

- a. Préparation des fichiers:
- 1. Récupérer le fichier .wim personnalisé créé précédemment, ainsi que le fichier boot.wim disponible dans un ISO de Windows 10 (dossier Sources).

- b. Ajout des fichiers .wim à WDS:
- 1. Dans la console de gestion des services de déploiement Windows (WDS), ajouter les deux fichiers .wim précédemment récupérés.
- 2. Redémarrer le service WDS pour vous assurer de l'intégrité de l'image d'installation personnalisée.
- c. Déploiement sur les postes du parc informatique :
- 1. Lorsque le serveur Windows et son outil de déploiement WDS seront opérationnels, déployer l'image sur les nouveaux postes du parc informatique via le réseau.
- 2. Utiliser les identifiants de l'administrateur du serveur lorsque cela est demandé.